

■対象機種一覧

No.	事業者/メーカー	機種名	発売年月		DisplayAudio					
					ハンズフリー	メモリ読み出し	Bluetoothオーディオ	Apple CarPlay	Android Auto	OS Ver
NTT docomo										
1	Apple	iPhone XR	2018	10	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
2		iPhone XS	2018	09	○注1	×	○注4	○	×	iOS 14.6
3		iPhone XS Max	2018	09	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
4		iPhone 11	2019	09	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
5		iPhone 11 Pro	2019	09	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
6		iPhone 11 Pro Max	2019	09	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
7		iPhone SE第一世代	2016	03	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
8		iPhone SE第二世代	2020	04	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
9		iPhone 12	2020	10	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
10		iPhone 12 Pro	2020	10	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
11		iPhone 12 mini	2020	11	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
12		iPhone 12 Pro Max	2020	11	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
13		iPhone 13	2021	09	○	×	○注4	○	×	iOS 15
14		iPhone 13 mini	2021	09	○	×	○注4	○	×	iOS 15
15		iPhone 13 Pro	2021	09	○	×	○注4	○	×	iOS 15
16		iPhone 13 Pro Max	2021	09	○	×	○注4	○	×	iOS 15
17	Huawei	HW-01K HUAWEI P20 Pro	2018	06	○	×	○	×	○	Android 10
18		HW-02L HUAWEI P30 Pro	2019	09	○	×	○	×	○	Android 9
19	京セラ	KY-01L カードケータイ	2018	11	×	×	×	×	×	-注11
20	LG電子	L-03K LG style	2018	06	○	×	○	×	○	Android 8.1
21		L-01L LG style2	2019	07	○	×	○	×	○	Android 9
22		L-51A LG V60 ThinQ 5G	2020	05	○	×	○	×	○	Android 10
23		L-41A LG style3	2020	06	○	×	○	×	○	Android 10
24		L-52A LG VELVET	2020	12	○	×	○	×	○	Android 10
25	サムスン電子	SC-01L GALAXY Note9	2018	10	○注2	×	○	×	○注9	Android 10
26		SC-02K GALAXY S9	2018	05	○	×	○	×	○注7注8	Android 10
27		SC-02L GALAXY Feel2	2018	11	○	×	○	×	○	Android 8.1
28		SC-02K GALAXY S9+	2018	05	○	×	○	×	○	Android 8.1
29		SC-03L Galaxy S10	2019	06	○	×	○	×	○注10	Android 9
30		SC-05L Galaxy S10+(Olympic Games Edition)	2019	07	○	×	○	×	○注10	Android 9
31		SC-02M Galaxy A20	2019	11	○	×	○	×	○	Android 9
32		SC-01M Galaxy Note10+(Star Wars Special Edition)	2019	12	○	×	○	×	○	Android 9
33		SC-51A Galaxy S20 5G	2020	03	○	×	○	×	○	Android 10
34		SC-52A Galaxy S20+ 5G	2020	06	○	×	○	×	○	Android 10
35		SC-41A Galaxy A41	2020	06	○	×	○	×	○	Android 10
36		SC-53A Galaxy Note20 Ultra 5G	2020	11	○	×	○	×	○	Android 10
37		SC-54A Galaxy A51 5G	2020	11	○	×	○	×	○	Android 10
38		SC-42A Galaxy A21	2020	10	○	×	○	×	○	Android 10
39		SC-51B Galaxy S21 5G	2021	04	○	×	○	×	○	Android 11
40		SC-52B Galaxy S21 Ultra 5G	2021	04	○	×	○	×	○	Android 11
41		SC-54B Galaxy Z Flip3 5G	2021	10	○	×	○	×	○	Android 11
42		SC-55B Galaxy Z Fold3 5G	2021	10	○	×	○	×	○	Android 11
43		SC-56B Galaxy A22 5G	2021	12	○	×	○	×	○	Android 11
44	シャープ	SH-01L AQUOS sense2	2018	12	○	×	○	×	○	Android 8.1
45		SH-03K AQUOS R2	2018	06	○	×	○	×	○	Android 9
46		SH-02L AQUOSケータイ	2019	02	○	×	○	×	×	-注11
47		SH-03L	2019	07	○	×	○	×	×	-注11
48		SH-02M AQUOS sense3	2019	11	○	×	○	×	○	Android 9
49		SH-03M キッズケータイ	2020	01	×	×	×	×	×	-注11
50		SH-01M AQUOS zero2	2020	01	○	×	○	×	○	Android 10
51		SH-51A AQUOS R5G	2020	03	○	×	○	×	○	Android 10
52		SH-41A AQUOS sense4	2020	11	○	×	○	×	○	Android 10
53		SH-53A AQUOS sense5G	2021	02	○	×	○	×	○	Android 11
54		SH-51B AQUOS R6	2021	06	○	×	○	×	○	Android 11
55		SH-54B AQUOS sense6	2021	11	○	×	○	×	○	Android 11
56	ソニー	SO-01L Xperia XZ3	2018	11	○	×	○	×	○	Android 9
57		SO-03K Xperia XZ2	2018	05	○	×	○	×	○	Android 8
58		SO-04K Xperia XZ2 Premium	2018	07	○	×	○	×	○	Android 8
59		SO-05K Xperia XZ2 Compact	2018	06	○	×	○	×	○	Android 8
60		SO-02L Xperia Ace	2019	06	○	×	○	×	○	Android 9
61		SO-01M Xperia 5	2019	11	○	×	○	×	○	Android 9
62		SO-51A Xperia 1 II	2020	06	○	×	○	×	○	Android 10
63		SO-41A Xperia 10 II	2020	06	○	×	○	×	○	Android 10
64		SO-52A Xperia 5 II	2020	11	○	×	○	×	○	Android 10
65		SO-51B Xperia 1 III	2021	07	○	×	○	×	○	Android 11
66		SO-41B Xperia Ace II	2021	05	○	×	○	×	○	Android 11
67		SO-53B Xperia 5 III	2021	11	○	×	○	×	○	Android 11
68	富士通	F-01L らくらくスマートフォンme	2019	02	○	×	○	×	○	Android 8.1
69		F-04K arrows Be	2018	05	○	×	○	×	○	Android 8.1
70		F-02L arrows Be3	2019	06	○	×	○	×	○	Android 9
71		F-03L arrows ケータイ	2019	07	○	×	○	×	×	-注11
72		F-01M らくらくホン	2019	11	×	×	×	×	×	-注11
73		F-41A arrows Be4	2020	06	○	×	○	×	○	Android 10
74		F-51A arrows 5G	2020	07	○	×	○	×	○	Android 10
75		F-42A らくらくスマートフォン	2020	09	○	×	○	×	○	Android 10
76		F-52A arrows NX9	2020	12	○	×	○	×	○	Android 10
77		F-51B arrows We	2021	12	○	×	○	×	○	Android 11
78	パナソニック	P-01K TOUGHBOOK	2018	10	○	×	○	×	○	Android 8.1
79	Google	Google Pixel 3	2018	11	○	×	○注5	×	○注9	Android 10
80		Google Pixel 3 XL	2018	11	○	×	○	×	○	Android 10
81	京セラ	KY-01L カードケータイ	2018	11	×	×	×	×	×	-注11

- 注1 Bluetooth接続済み状態でACCまたはIGNをONにして、ディスプレイオーディオが起動後、自動でBluetoothが再接続されません。
- 注2 2台Bluetooth接続し、2台とも通話中にディスプレイオーディオの操作で電話を終了させた時、2台とも通話を終了します。
- 注3 スマートフォン側からディスプレイオーディオにBluetooth接続した場合、Bluetooth音楽のみ接続できますが、Bluetooth電話が接続されない場合があります。スマートフォン側とディスプレイオーディオ側で互いBluetooth登録機器を消去してから再接続してください。
- 注4 Bluetooth音楽画面で、メニュー⇒フォルダ画面に入る時、リストが表示されず、1曲のみ表示される場合があります。
- 注5 Bluetooth音楽画面でランダム再生モードの場合、ディスプレイオーディオ画面のリート再生ボタンは動作致しません。
- 注6 Bluetooth音楽画面で、ランダム再生ボタン及びリート再生ボタンはディスプレイオーディオ側もスマートフォン側も動作致しません。
- 注7 Samsung S9でAndroid Autoを使用する時、ディスプレイオーディオ側でAndroid Auto画面に切り替わらず、ロード中画面のままになる場合があります。USBケーブルの抜き差しで再接続すると、接続できる場合があります。
- 注8 Samsung S9でAndroid Autoを使用する時、Playミュージックを選択すると、ディスプレイオーディオ側に「Google Playミュージックは現在利用できないようです」と表示される場合があります。
- 注9 Android Autoを使用する時、Bluetoothが自動接続されない場合があります。
- 注10 Android Autoの音声認識機能が動作致しません。
- 注11 スマートフォンではないため、OSバージョンがありません。

■対象機種一覧

No.	事業者/メーカー	機種名	発売年月		DisplayAudio					
					ハンズフリー	メモリ読み出し	Bluetoothオーディオ	Apple CarPlay	Android Auto	OS Ver
au										
98	Apple	iPhone XR	2018	10	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
99		iPhone XS	2018	09	○注1	×	○注4	○	×	iOS 14.6
100		iPhone XS Max	2018	09	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
101		iPhone 11	2019	09	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
102		iPhone 11 Pro	2019	09	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
103		iPhone 11 Pro Max	2019	09	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
104		iPhone SE第一世代	2016	03	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
105		iPhone SE第二世代	2020	04	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
106		iPhone 12	2020	10	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
107		iPhone 12 Pro	2020	10	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
108		iPhone 12 mini	2020	11	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
109		iPhone 12 Pro Max	2020	11	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
110		iPhone 13	2021	09	○	×	○注4	○	×	iOS 15
111		iPhone 13 mini	2021	09	○	×	○注4	○	×	iOS 15
112		iPhone 13 Pro	2021	09	○	×	○注4	○	×	iOS 15
113		iPhone 13 Pro Max	2021	09	○	×	○注4	○	×	iOS 15
114	LG電子	LGV36 LG it	2018	11	○	×	○	×	○	Android 8.1
115	サムスン電子	SCV38 GALAXY S9	2018	05	○	×	○	×	○	Android 8
116		SCV39 GALAXY S9+	2018	05	○	×	○	×	○	Android 8
117		SCV40 GALAXY Note9	2018	10	○	×	○	×	○	Android 8.1
118		SCV41 GALAXY S10	2019	05	○	×	○	×	○注10	Android 9
119		SCV42 GALAXY S10+	2019	05	○	×	○	×	○注10	Android 9
120		SCV43 GALAXY A30	2019	06	○	×	○	×	○	Android 9
121		SCV45 GALAXY Note10+	2019	10	○	×	○	×	○	Android 9
122		SCV46 GALAXY A20	2019	10	○	×	○	×	○	Android 9
123		SCV47 GALAXY Z Flip	2020	02	○	×	○	×	○	Android 10
124		SCV48 GALAXY A41	2020	07	○	×	○	×	○	Android 10
125		SCG01 Galaxy S20 5G	2020	03	○	×	○	×	○	Android 10
126		SCG02 GALAXY S20+ 5G	2020	06	○	×	○	×	○	Android 10
127		SCG03 GALAXY S20 Ultra 5G	2020	03	○	×	○	×	○	Android 10
128		SCG02 GALAXY S20+ 5G BTS Edition	2020	09	○	×	○	×	○	Android 10
129		SCG06 GALAXY Note20 Ultra 5G	2020	10	○	×	○	×	○	Android 10
130		SCG07 GALAXY A51 5G	2020	11	○	×	○	×	○	Android 10
131		SCG05 GALAXY Z Fold2 5G	2020	11	○	×	○	×	○	Android 10
132		SCG04 GALAXY Z Flip 5G	2020	11	○	×	○	×	○	Android 10
133		SCG08 GALAXY A32 5G	2021	02	○	×	○	×	○	Android 11
134		SCG09 GALAXY S21 5G	2021	04	○	×	○	×	○	Android 11
135		SCG10 GALAXY S21+ 5G	2021	04	○	×	○	×	○	Android 11
136		SCG11 Galaxy Z Fold3 5G	2021	10	○	×	○	×	○	Android 11
137		SCG11 Galaxy Z Flip3 5G	2021	10	○	×	○	×	○	Android 11
138		SCV49 Galaxy A21 シンプル	2021	09	○	×	○	×	○	Android 11
139	シャープ	SHV42 AQUOS R2	2018	06	○	×	○	×	○	Android 8
140		SHV43 AQUOS sense2	2018	11	○	×	○	×	○	Android 8.1
141		SHV44 AQUOS R3	2019	05	○	×	○	×	○	Android 9
142		SHV43K AQUOS sense2 かんたん	2019	06	○	×	○	×	○	Android 9
143		SHV45 AQUOS sense3	2019	11	○	×	○	×	○	Android 9
144		SHV46 AQUOS sense3 plus サウンド	2019	12	○	×	○	×	○	Android 9
145		SHV47 AQUOS zero2	2020	01	○	×	○	×	○	Android 10
146		SHV48 AQUOS sense3 basic	2020	06	○	×	○	×	○	Android 9
147		SHG01 AQUOS R5G	2020	03	○	×	○	×	○	Android 10
148		SHG02 AQUOS zero5G basic	2020	09	○	×	○	×	○	Android 10
149		SHG03 AQUOS sense5G	2021	02	○	×	○	×	○	Android 11
150		SHG04 AQUOS zero6	2021	10	○	×	○	×	○	Android 11
151		SHG05 AQUOS sense6	2021	11	○	×	○	×	○	Android 11
152		SHG06 AQUOS wish	2022	01	○	×	○	×	○	Android 11
153	ソニー	SOV37 Xperia XZ2	2018	05	○	×	○	×	○	Android 8
154		SOV38 Xperia XZ2 Premium	2018	08	○	×	○	×	○	Android 8
155		SOV39 Xperia XZ3	2018	11	○	×	○	×	○	Android 9
156		SOV40 Xperia 1	2019	04	○	×	○	×	○	Android 9
157		SOV41 Xperia 5	2019	10	○	×	○	×	○	Android 9
158		SOV42 Xperia 8	2019	10	○	×	○	×	○	Android 9
159		SOV43 Xperia 10 II	2020	06	○	×	○	×	○	Android 10
160		SOG01 Xperia 1 II	2020	05	○	×	○	×	○	Android 10
161		SOG02 Xperia 5 II	2020	10	○	×	○	×	○	Android 10
162		SOC03 Xperia 1 III	2021	07	○	×	○	×	○	Android 11
163		SOG05 Xperia 5 III	2021	11	○	×	○	×	○	Android 11
164	京セラ	KYV45 URBANO V04	2019	02	○	×	○	×	○	Android 9
165		KYV46 TORQUE G04	2019	03	○	×	○	×	○	Android 9
166		KYV47 BASIO4	2020	02	○	×	○	×	○	Android 10
167		KYV48 GRATINA	2020	09	○	×	○	×	○	Android 10
168		KYG01 TORQUE 5G	2021	03	○	×	○	×	○	Android 11
169		KYG01 TORQUE 5G Coleman LIMITED	2021	04	○	×	○	×	○	Android 11
170		KYF43 かんたんケータイ ライト	2021	11	×	×	×	×	×	-注11
171	HUAWEI	HWV32 HUAWEI P20 lite	2018	06	○	×	○	×	○	Android 8
172		HWV33 HUAWEI P30 lite Premium	2019	08	○	×	○	×	○	Android 9
173	OPPO	OPG01 Find X2 Pro	2020	07	○	×	○	×	○	ColorOS 7.1 (based on Android10)
174		OPG03 Find X3 Pro	2021	06	○	×	○	×	○	ColorOS 11 (based on Android11)
175		OPG02 OPPO A54 5G	2021	06	○	×	○	×	○	ColorOS 11 (based on Android11)
176	Xiaomi	XIG01 Mi 10 Lite 5G	2020	09	○	×	○	×	○	MIUI 11 (based on Android™ 10)
177		XIG02 Redmi Note10 JE	2021	08	○	×	○	×	○	MIUI 12.5 (Android™ 11)
178	FCNT富士通	FCG01 arrows We	2021	12	○	×	○	×	○	Android 11
179	au	G'zOne TYPE-XX	2021	12	○	×	○	×	×	-注11
180	ZTE	ZTG01 ZTE a1	2020	08	○	×	○	×	○	Android 10
181	Google	Google Pixel 5 5G	2020	10	○	×	○	×	○	Android 11
182		Google Pixel 6	2021	10	○	×	○	×	○	Android 12

- 注1 Bluetooth接続済み状態でACCまたはIGNをONにして、ディスプレイオーディオが起動後、自動でBluetoothが再接続されません。
- 注2 2台Bluetooth接続し、2台とも通話中にディスプレイオーディオの操作で電話を終了させた時、2台とも通話を終了します。
- 注3 スマートフォン側からディスプレイオーディオにBluetooth接続した場合、Bluetooth音楽のみ接続できますが、Bluetooth電話が接続されない場合があります。スマートフォン側とディスプレイオーディオ側で互いBluetooth登録機器を消去してから再接続してください。
- 注4 Bluetooth音楽画面で、メニュー⇒フォルダ画面に入る時、リストが表示されず、1曲のみ表示される場合があります。
- 注5 Bluetooth音楽画面でランダム再生モードの場合、ディスプレイオーディオ画面のリピート再生ボタンは動作致しません。
- 注6 Bluetooth音楽画面で、ランダム再生ボタン及びリピート再生ボタンはディスプレイオーディオ側もスマートフォン側も動作致しません。
- 注7 Samsung S9でAndroid Autoを使用する時、ディスプレイオーディオ側でAndroid Auto画面に切り替わらず、ロード中画面のままになる場合があります。USBケーブルの抜き差しで再接続すると、接続できる場合があります。
- 注8 Samsung S9でAndroid Autoを使用する時、Playミュージックを選択すると、ディスプレイオーディオ側に「Google Playミュージックは現在利用できないようです」と表示される場合があります。
- 注9 Android Autoを使用する時、Bluetoothが自動接続されない場合があります。
- 注10 Android Autoの音声認識機能が動作致しません。
- 注11 スマートフォンではないため、OSバージョンがありません。

■対象機種一覧

No.	事業者/メーカー	機種名	発売年月		DisplayAudio					
					ハンズフリー	メモリ読み出し	Bluetoothオーディオ	Apple CarPlay	Android Auto	OS Ver
SoftBank										
199	Apple	iPhone XR	2018	10	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
200		iPhone XS	2018	09	○注1	×	○注4	○	×	iOS 14.6
201		iPhone XS Max	2018	09	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
202		iPhone 11	2019	09	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
203		iPhone 11 Pro	2019	09	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
204		iPhone 11 Pro Max	2019	09	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
205		iPhone SE第一世代	2016	03	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
206		iPhone SE第二世代	2020	05	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
207		iPhone 12	2020	10	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
208		iPhone 12 Pro	2020	10	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
209		iPhone 12 mini	2020	11	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
210		iPhone 12 Pro Max	2020	11	○	×	○注4	○	×	iOS 14.6
211		iPhone 13	2021	09	○	×	○注4	○	×	iOS 15
212		iPhone 13 mini	2021	09	○	×	○注4	○	×	iOS 15
213		iPhone 13 Pro	2021	09	○	×	○注4	○	×	iOS 15
214		iPhone 13 Pro Max	2021	09	○	×	○注4	○	×	iOS 15
215	Huawei	704HW HUAWEI nova lite 2	2018	07	○	×	○	×	○	Android 8
216		BLA-L09 HUAWEI Mate 10 Pro	2018	05	○	×	○	×	○	Android 8
217		LYA-L09 HUAWEI Mate 20 Pro	2019	01	○注3	×	○注6	×	○注9	Android 10
218	シャープ	704SH シンプルスマホ4	2018	07	○	×	○	×	○	Android 8
219		706SH AQUOS R2	2018	06	○	×	○	×	○	Android 9
220		801SH AQUOS zero	2018	12	○	×	○	×	○	Android 9
221		803SH AQUOS R2 compact	2019	01	○	×	○	×	○	Android 9
222		805SH/806SH AQUOS ケータイ3	2019	04	×	×	×	×	×	-注11
223		806SH かんたん携帯10	2019	06	×	×	×	×	×	-注11
224		808SH AQUOS R3	2019	05	○	×	○	×	○	Android 10
225		901SH AQUOS sense3 plus	2019	12	○	×	○	×	○	Android 9
226		906SH AQUOS zero2	2020	01	○	×	○	×	○	Android 10
227		907SH AQUOS sense3 basic	2019	11	○	×	○	×	○	Android 9
228		908SH AQUOS R5G	2020	03	○	×	○	×	○	Android 10
229		S5-SH Android One S5	2018	12	○	×	○	×	○	Android 9
230		キッズフォン2	2020	01	×	×	×	×	×	-注11
231		AQUOS zero5G basic	2020	10	○	×	○	×	○	Android 10
232		AQUOS sense5G	2021	02	○	×	○	×	○	Android 11
233		AQUOS zero6	2021	10	○	×	○	×	○	Android 11
234		AQUOS R6	2021	06	○	×	○	×	○	Android 11
235	京セラ	704KC DIGNO J	2018	07	○	×	○	×	○	Android 8.1
236		901KC DIGNO BX	2019	11	○	×	○	×	○	Android 9
237		902KC DIGNO ケータイ3	2020	03	×	×	×	×	○	-注11
238	FCNT富士通	801FJ arrows U	2019	06	○	×	○	×	○	Android 10
239		arrows We	2021	12	○	×	○	×	○	Android 11
240	ソニー	702SO Xperia XZ2	2018	05	○	×	○	×	○	Android 8
241		801SO Xperia XZ3	2018	11	○	×	○	×	○	Android 9
242		802SO Xperia 1	2019	06	○	×	○	×	○	Android 10
243		901SO Xperia 5	2019	10	○	×	○	×	○	Android 10
244		Xperia 5 II	2020	10	○	×	○	×	○	Android 10
245		Xperia 1 III	2021	07	○	×	○	×	○	Android 11
246		Xperia 5 III	2021	11	○	×	○	×	○	Android 11
247	LG電子	802LG K50	2019	07	○	×	○	×	○	Android 9
248		901LG G8X ThinQ	2019	12	○	×	○	×	○	Android 9
249		A001LG V60 ThinQ 5G	2020	05	○	×	○	×	○	Android 10
250	ZTE	902ZT Axon 10 Pro 5G	2020	03	○	×	○	×	○	Android 10
251	OPPO	OPPO Reno3 5G	2020	07	○	×	○	×	○	Android 10 (ColorOS 7.0)
252		OPPO A55s 5G	2021	11	○	×	○	×	○	Android™ 11 (ColorOS 11)
253	BALMUDA	BALMUDA Phone	2021	11	○	×	○	×	○	Android 11
254	Xiaomi	Redmi Note 9T	2021	02	○	×	○	×	○	MIUI 12 (based on Android™ 10)
255	Google	Google Pixel 3	2018	11	○	×	○	×	○	Android 9
256		Google Pixel 3 XL	2018	11	○	×	○	×	○	Android 9
257		Google Pixel 3a	2019	05	○	×	○	×	○	Android 9
258		Google Pixel 3a XL	2019	05	○	×	○	×	○	Android 9
259		Google Pixel 4	2019	10	○	×	○	×	○	Android 10
260		Google Pixel 4 XL	2019	10	○	×	○	×	○	Android 10
261		Google Pixel 4a	2020	08	○	×	○	×	○	Android 10
262		Google Pixel 4a(5G)	2020	10	○	×	○	×	○	Android 10
263		Google Pixel 5	2020	10	○	×	○	×	○	Android 11
264		Google Pixel 5a(5G)	2021	08	○	×	○	×	○	Android 11
265		Google Pixel 6 Pro	2021	10	○	×	○	×	○	Android 12
266		Google Pixel 6	2021	10	○	×	○	×	○	Android 12

注1 Bluetooth接続済み状態でACCまたはIGNをONにして、ディスプレイオーディオが起動後、自動でBluetoothが再接続されません。

注2 2台Bluetooth接続し、2台とも通話中にディスプレイオーディオの操作で電話を終了させた時、2台とも通話を終了します。

注3 スマートフォン側からディスプレイオーディオにBluetooth接続した場合、Bluetooth音楽のみ接続できますが、Bluetooth電話が接続されない場合があります。スマートフォン側とディスプレイオーディオ側で互いBluetooth登録機器を消去してから再接続してください。

注4 Bluetooth音楽画面で、メニュー⇒フォルダ画面に入る時、リストが表示されず、1曲のみ表示される場合があります。

注5 Bluetooth音楽画面でランダム再生モードの場合、ディスプレイオーディオ画面のリピート再生ボタンは動作致しません。

注6 Bluetooth音楽画面で、ランダム再生ボタン及びリピート再生ボタンはディスプレイオーディオ側もスマートフォン側も動作致しません。

注7 Samsung S9でAndroid Autoを使用する時、ディスプレイオーディオ側でAndroid Auto画面に切り替わらず、ロード中画面のままになる場合があります。USBケーブルの抜き差しで再接続すると、接続できる場合があります。

注8 Samsung S9でAndroid Autoを使用する時、Playミュージックを選択すると、ディスプレイオーディオ側に「Google Playミュージックは現在利用できないようです」と表示される場合があります。

注9 Android Autoを使用する時、Bluetoothが自動接続されない場合があります。

注10 Android Autoの音声認識機能が動作致しません。

注11 スマートフォンではないため、OSバージョンがありません。