

iPod®/iPhone対応表			2023/12 現在		
			9インチ ディスプレイオーディオ		
			VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.
iPod touch 注1 注2 注3 注5 注6	iPod touch (第7世代)	2019年～	/	○	15.3
iPhone 注1 注2 注3 注4 注5 注6	iPhone 6s	2015年～	/	○	15.2.1
	iPhone 6s Plus	2015年～	/	○	15.2.1
	iPhone SE (第1世代)	2016年～	/	○	15.3
	iPhone 7	2016年～	/	○	15.3
	iPhone 7 Plus	2016年～	/	○	15.3
	iPhone 8	2017年～	/	○	16.2
	iPhone 8 Plus	2017年～	/	○	16.2
	iPhone X	2017年～	/	○	16.2
	iPhone XS	2018年～	/	○	17.2
	iPhone XS Max	2018年～	/	○	17.2
	iPhone XR	2018年～	/	○	17.2
	iPhone 11	2019年～	/	○	17.2
	iPhone 11 Pro	2019年～	/	○	17.2
	iPhone 11 Pro Max	2019年～	/	○	17.2
	iPhone SE (第2世代)	2020年～	/	○	17.2
	iPhone 12	2020年～	/	○	17.2
	iPhone 12 Pro	2020年～	/	○	17.2
	iPhone 12 mini	2020年～	/	○	17.2
	iPhone 12 Pro Max	2020年～	/	○	17.2
	iPhone 13	2021年～	/	○	17.2
	iPhone 13 mini	2021年～	/	○	17.2
	iPhone 13 Pro	2021年～	/	○	17.2
	iPhone 13 Pro Max	2021年～	/	○	17.2
	iPhone SE (第3世代)	2022年～	/	○	17.2
	iPhone 14	2022年～	/	○	17.2
	iPhone 14 Pro	2022年～	/	○	17.2
	iPhone 14 Pro Max	2022年～	/	○	17.2
	iPhone 14 Plus	2022年～	/	○	17.2
iPhone 15	2023年～	/	○	17.2	
iPhone 15 Pro	2023年～	/	○	17.2	
iPhone 15 Pro Max	2023年～	/	○	17.2	
iPhone 15 Plus	2023年～	/	○	17.2	

○: ディスプレイオーディオでタイトル表示が可能です。また選曲や絞込みなどiPod®/iPhoneと同じ感覚で操作が可能です。
 /: iPodに機能無し

- 注1: 接続時のiPod/iPhone及びナビゲーションの状態によっては、正常に動作しない場合があります。
 その際は、iPod/iPhoneの電源をOFF⇒ONしてください。
- 注2: iPodのソフトウェア アップデート後は、iPod/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。
 (iPod/iPhoneをリセットしないと正常に動作しない場合があります)
- 注3: 接続中にiPod/iPhoneより操作を行うと正常に動作・表示されない場合があります。
- 注4: 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。
 また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。
- 注5: iPod/iPhoneをUSB接続する場合は、Apple社純正のUSBケーブルが必要となります。
 ただし、映像は出力されないため、iPodビデオとしてはご使用いただけません。
- 注6: Bluetooth Audioソース時のサーチ操作が、正常に動作しない場合があります。