

・本表は、一定の条件下において確認したもので、同機種端末でも設定や個体差等の条件により動作が変わることがあり、全ての端末についての動作を保証するものではありません
 ・端末によっては動作確認後に仕様変更が行われ、本表の情報と異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください

2023/12 現在

■対象機種一覧

○：対応、×：非対応、／：対象外

No.	事業者/メーカー	機種名	発売年月	9inch Display Audio					
				ハンズフリー	BLUETOOTH Audio	Apple CarPlay	Android Auto	OS Ver.	
NTT docomo									
1	Apple	iPhone 6s	2015	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.2.1
2		iPhone 6s Plus	2015	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.2.1
3		iPhone SE (第1世代)	2016	3	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3
4		iPhone 7	2016	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3
5		iPhone 7 Plus	2016	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3
6		iPhone 8	2017	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.2.1
7		iPhone 8 Plus	2017	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.2.1
8		iPhone X	2017	11	○注1	○注9	○	／	iOS 15.2.1
9		iPhone XS	2018	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.2.1
10		iPhone XS Max	2018	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3
11		iPhone XR	2018	10	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3
12		iPhone 11	2019	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3
13		iPhone 11 Pro	2019	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3
14		iPhone 11 Pro Max	2019	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3
15		iPhone SE (第2世代)	2020	5	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3
16		iPhone 12	2020	10	○注1	○注9	○	／	iOS 15.2.1
17		iPhone 12 Pro	2020	10	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3.1
18		iPhone 12 mini	2020	11	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3.1
19		iPhone 12 Pro Max	2020	11	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3.1
20		iPhone 13	2021	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.2.1
21		iPhone 13 mini	2021	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3
22		iPhone 13 Pro	2021	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.2.1
23		iPhone 13 Pro Max	2021	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3
24		iPhone SE (第3世代)	2022	3	○注1	○	○	／	iOS 15.5
25		iPhone 14	2022	9	○注1	○	○	／	iOS 16.2
26		iPhone 14 Pro	2022	9	○注1	○	○	／	iOS 16.2
27		iPhone 14 Pro Max	2022	9	○注1	○	○	／	iOS 16.2
28		iPhone 14 Plus	2022	10	○注1	○	○	／	iOS 16.2
29		iPhone 15	2023	9	○注1	○	○	／	iOS 17.2
30		iPhone 15 Pro	2023	9	○注1	○	○	／	iOS 17.2
31		iPhone 15 Pro Max	2023	9	○注1	○	○	／	iOS 17.2
32		iPhone 15 Plus	2023	9	○注1	○	○	／	iOS 17.2
33	Google	Google Pixel 7a	2023	5	○注1注2	○注9注10	／	○	Android 13
34		Google Pixel Fold	2023	7	○注1注2	○注9注10	／	○	Android 13
35	LG Electronics	L-52A LG VELVET	2020	12	○	○	／	○	Android 11
36	サムスン	SC-42A Galaxy A21	2020	10	○	○注9注10	／	○	Android 11
37		SC-51B Galaxy S21 5G	2021	4	○	○注9注10	／	○	Android 12
38		SC-51C Galaxy S22	2022	4	○	○注9注10	／	○	Android 12
39		SC-51D Galaxy S23	2023	4	○注5注8	○注9注10	／	○	Android 13
40		SC-52B Galaxy S21 Ultra 5G	2021	4	○	○注9注10	／	○	Android 11
41		SC-52C Galaxy S22 Ultra	2022	4	○	○注9注10	／	○	Android 12
42		SC-52D Galaxy S23 Ultra	2023	4	○注5注8	○注9注10	／	○	Android 13
43		SC-53A Galaxy Note20 Ultra 5G	2020	11	○	○注9注10	／	○	Android 11
44		SC-53B Galaxy A52 5G	2021	6	○	○注9注10	／	○	Android 12
45		SC-53C Galaxy A53 5G	2022	5	○	○注9注10	／	○	Android 12
46		SC-53D Galaxy A54 5G	2023	5	○注5注8	○注9注10	／	○	Android 13
47		SC-54A Galaxy A51 5G	2020	11	○	○注9注10	／	○	Android 11
48		SC-54B Galaxy Z Flip3 5G	2021	10	○	○注9注10	／	○	Android 12
49		SC-54C Galaxy Z Flip4	2022	9	○注8	○注9注10	／	○	Android 13
50		SC-55B Galaxy Z Fold3	2021	10	○	○注9注10	／	○	Android 12
51		SC-55C Galaxy Z Fold4	2022	9	○注8	○注9注10	／	○	Android 13
52		SC-55D Galaxy Z Fold5	2023	9	○注3注5注8	○注9注10	／	○	Android 14
53		SC-56B Galaxy A22 5G	2021	12	○	○注9注10	／	○	Android 11
54	SC-56C Galaxy A23 5G	2022	10	○注8	○注9注10	／	○	Android 12	

- 注1 自動接続が行われない場合は、携帯電話側で本機を選択して再接続を行ってください。
- 注2 BLUETOOTH接続が正常に行えている状態でも、携帯電話側のBluetooth接続状態がエラーと表示される場合があります。
- 注3 携帯電話をドライブモードに設定した場合、本機で着信が行えません。
- 注5 携帯電話側がドライブモードの場合、着信音が鳴らない場合があります。
- 注8 ハンズフリー通話中に本機でダイヤル操作をした場合、本機のスピーカーからDTMF(トーン信号/ブッシュ音)が出力されません。
- 注9 曲サーチ、ランダム、リピートの各ボタンを押下しても動作しないことがあります(もしくは、ボタン自体が表示されません)。
- 注10 トラック番号、タイムコード、リストボタンのいずれかが正しく表示されないことがあります。
再度、「USBの使用(目的)」が表示された場合は、設定項目を選択せずにお試しください。

■対象機種一覧

○：対応、×：非対応、／：対象外

No.	事業者/メーカー	機種名	発売年月		9inch Display Audio				
					ハンズフリー	BLUETOOTH Audio	Apple CarPlay	Android Auto	OS Ver.
NTT docomo									
55	シャープ	SH-41A AQUOS sense4	2020	11	○	○注9 注10	/	○	Android 11
56		SH-51B AQUOS R6	2021	6	○注2	○注9 注10	/	○	Android 11
57		SH-51C AQUOS wish2	2022	6	○注2	○注9 注10	/	○	Android 12
58		SH-51D AQUOS R8 pro	2023	7	○注2 注19	○注9 注10	/	○	Android 13
59		SH-52C AQUOS R7	2022	7	○注2	○注9 注10	/	○	Android 12
60		SH-52D AQUOS R8	2023	8	○注2 注19	○注9 注10	/	○	Android 13
61		SH-53A AQUOS sense5G	2021	2	○	○注9 注10	/	○	Android 11
62		SH-53C AQUOS sense7	2022	11	○注2	○注9 注10	/	○	Android 12
63		SH-54B AQUOS sense6	2021	11	○注2	○注9 注10	/	○	Android 11
ソニー									
64	ソニー	SO-41B Xperia Ace II	2021	5	○注2	○注9	/	○	Android 11
65		SO-51B Xperia 1 III	2021	7	○	○注9	/	○	Android 11
66		SO-51C Xperia 1 IV	2022	6	○注2	○注9	/	○	Android 12
67		SO-51D Xperia 1 V	2023	6	○注2	○注9	/	○	Android 13
68		SO-52A Xperia 5 II	2020	11	○	○注9	/	○	Android 11
69		SO-52B Xperia 10 III	2021	6	○	○注9	/	○注17	Android 11
70		SO-52C Xperia 10 IV	2022	7	○注2	○注9 注10	/	○注17	Android 12
71		SO-52D Xperia 10 V	2023	7	○注2	○注9	/	○	Android 13
72		SO-53B Xperia 5 III	2021	11	○	○注9 注10	/	○	Android 11
73		SO-53C Xperia Ace III	2022	6	○注2	○注9 注10	/	○	Android 12
74		SO-53D Xperia 5 V	2023	10	○注2	○注9	/	○	Android 13
75		SO-54C Xperia 5 IV	2022	10	○注2	○注9	/	○	Android 13
京セラ									
76	京セラ	KY-51B あんしんスマホ	2022	2	○注2 注3	○注9 注10	/	○	Android 11
富士通									
77	富士通	F-41B arrows Be4 Plus	2021	5	○注2	○注9 注10	/	○	Android 11
78		F-42A らくらくスマートフォン	2020	9	○	○注9 注10 注11 注12	/	○	Android 10
79		F-51A arrows 5G	2020	7	○注2	○注9 注10	/	○	Android 11
80		F-51B arrows We	2021	12	○注2	○注9 注10 注11 注12	/	○	Android 11
81		F-51C arrows N	2023	2	○注2	○注9 注10	/	○	Android 12
82		F-52A arrows NX9	2020	12	○注2	○注9 注10	/	○	Android 11
83		F-52B らくらくスマートフォン	2022	2	○	○注9 注10	/	○	Android 11

注2 BLUETOOTH接続が正常に行えている状態でも、携帯電話側のBluetooth接続状態がエラーと表示される場合があります。

注3 携帯電話をドライブモードに設定した場合、本機で着信が行えません。

注9 曲サーチ、ランダム、リピートの各ボタンを押下しても動作しないことがあります(もしくは、ボタン自体が表示されません)。

注10 トラック番号、タイムコード、リストボタンのいずれかが正しく表示されないことがあります。

注11 BLUETOOTH Audioソース選択後に音楽ファイルの再生が自動的に開始されない場合があります。

注12 音楽ファイルを再生中に本機の電源をオフにした場合、携帯電話側で音楽ファイルの再生が継続する場合があります。

注17 Android Autoが使用できない場合があります。本機の電源を一旦オフにし、携帯電話のUSBケーブルを外した状態で、本機の電源をオンにした後、USBケーブルを再接続してお試しください。

注19 本機を操作して発信できない場合、携帯電話側を操作し、再度発信をお試しください。

■対象機種一覧

○：対応、×：非対応、／：対象外

No.	事業者/メーカー	機種名	発売年月	9inch Display Audio					
				ハンズフリー	BLUETOOTH Audio	Apple CarPlay	Android Auto	OS Ver.	
au									
1	Apple	iPhone 6s	2015	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.2.1
2		iPhone 6s Plus	2015	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.2.1
3		iPhone SE (第1世代)	2016	3	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3
4		iPhone 7	2016	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3
5		iPhone 7 Plus	2016	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3
6		iPhone 8	2017	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.2.1
7		iPhone 8 Plus	2017	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.2.1
8		iPhone X	2017	11	○注1	○注9	○	／	iOS 15.2.1
9		iPhone XS	2018	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.2.1
10		iPhone XS Max	2018	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3
11		iPhone XR	2018	10	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3
12		iPhone 11	2019	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3
13		iPhone 11 Pro	2019	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3
14		iPhone 11 Pro Max	2019	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3
15		iPhone SE (第2世代)	2020	5	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3
16		iPhone 12	2020	10	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3.1
17		iPhone 12 Pro	2020	10	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3.1
18		iPhone 12 mini	2020	11	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3.1
19		iPhone 12 Pro Max	2020	11	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3.1
20		iPhone 13	2021	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.2.1
21		iPhone 13 mini	2021	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.2.1
22		iPhone 13 Pro	2021	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3
23		iPhone 13 Pro Max	2021	9	○注1	○注9	○	／	iOS 15.3.1
24		iPhone SE (第3世代)	2022	3	○注1	○	○	／	iOS 15.5
25		iPhone 14	2022	9	○注1	○	○	／	iOS 16.1.2
26		iPhone 14 Pro	2022	9	○注1	○	○	／	iOS 16.1.2
27		iPhone 14 Pro Max	2022	9	○注1	○	○	／	iOS 16.1.2
28		iPhone 14 Plus	2022	10	○注1	○	○	／	iOS 16.1.2
29		iPhone 15	2023	9	○注1	○	○	／	iOS 17.2
30		iPhone 15 Pro	2023	9	○注1	○	○	／	iOS 17.2
31		iPhone 15 Pro Max	2023	9	○注1	○	○	／	iOS 17.2
32		iPhone 15 Plus	2023	9	○注1	○	○	／	iOS 17.2
33	Google	Google Pixel 5	2020	10	○注2注4	○注9注10	／	○	Android 12
34		Google Pixel 6	2021	10	○注2注4注5	○注9注10	／	○	Android 12
35		Google Pixel 6a	2022	7	○注1注2注4	○注9注10	／	○	Android 13
36		Google Pixel 7	2022	10	○注1注2注4	○注9注10	／	○	Android 13
37		Google Pixel 7a	2023	5	○注1注2	○注9注10	／	○	Android 13
38		Google Pixel 7 Pro	2022	10	○注1注2注4	○注9注10	／	○	Android 13
39		Google Pixel 8 Pro	2023	10	○注1注2	○注9注10	／	○	Android 14
40		Google Pixel Fold	2023	7	○注1注2	○注9注10	／	○	Android 13
41	OPPO	OPG01 OPPO Find X2 Pro	2020	7	○	○注9注10注13	／	○	Android 11
42		OPG02 OPPO A54 5G	2021	6	○	○注9注10注13	／	○	Android 11
43		OPG03 OPPO Find X3 Pro	2021	6	○	○注9注10注13	／	○	Android 12
44	XIAOMI	XIG01 Mi 10 Lite 5G	2020	9	○	○注9注10注13	／	○	Android 11
45		XIG02 Redmi Note 10 JE	2021	8	○注4注6	○注9注10注13	／	○	Android 12
46		XIG03 Redmi 12 5G	2023	10	○注4注7	○注9注10	／	○	Android 13
47	ZTE	ZTG01 ZTE a1	2020	8	○注7	○注9注10	／	○注18	Android 11
48	オウガ・ジャパン	OPG04 OPPO Reno7 A	2022	6	○	○注9注10注13	／	○注18	Android 11

注1 自動接続が行われない場合は、携帯電話側で本機を選択して再接続を行ってください。

注2 BLUETOOTH接続が正常に行えている状態でも、携帯電話側のBluetooth接続状態がエラーと表示される場合があります。

注4 三者通話を開始するとハンズフリー通話が途切れる場合があります。携帯電話側を操作しハンドセット通話に切り替えてください。

注5 携帯電話側がドライブモードの場合、着信音が鳴らない場合があります。

注6 番号非通知の場合、本機で着信が行えません。

注7 着信時の電話番号が国際電話番号(+81)で表示されます。

注9 曲サーチ、ランダム、リピートの各ボタンを押下しても動作しないことがあります(もしくは、ボタン自体が表示されません)。

注10 トラック番号、タイムコード、リストボタンのいずれかが正しく表示されないことがあります。

注13 トラックダウン操作をした場合、一つ前の音楽ファイルが再生されます(再生中の音楽ファイルの先頭に戻りません)。

注18 携帯電話に表示される「USBの使用(目的)」において、「ファイルを転送/Android Auto」を選択すると、Android Autoが切断される場合があります。

再度、「USBの使用(目的)」が表示された場合は、設定項目を選択せずにお試しください。

■対象機種一覧

○：対応、×：非対応、／：対象外

No.	事業者/メーカー	機種名	発売年月	9inch Display Audio					
				ハンズフリー	BLUETOOTH Audio	Apple CarPlay	Android Auto	OS Ver.	
49	au	SCG03 Galaxy S20 Ultra 5G	2020	7	○	○注9 注10	/	○	Android 11
50		SCG04 Galaxy Z Flip 5G	2020	11	○注8	○注9 注10	/	○	Android 11
51		SCG05 Galaxy Z Fold2 5G	2020	11	○	○注9 注10	/	○	Android 11
52		SCG06 Galaxy Note20 Ultra 5G	2020	10	○	○注9 注10	/	○	Android 12
53		SCG07 Galaxy A51 5G	2020	11	○	○注9 注10	/	○	Android 11
54		SCG08 Galaxy A32 5G	2021	2	○	○注9 注10	/	○	Android 11
55		SCG09 Galaxy S21 5G	2021	4	○注8	○注9 注10	/	○	Android 12
56		SCG10 Galaxy S21+ 5G	2021	4	○	○注9 注10	/	○	Android 12
57		SCG11 Galaxy Z Fold3 5G	2021	10	○	○注9 注10	/	○	Android 12
58		SCG12 Galaxy Z Flip3 5G	2021	10	○	○注9 注10	/	○	Android 12
59		SCG13 Galaxy S22	2022	4	○	○注9 注10	/	○	Android 12
60		SCG14 Galaxy S22 Ultra	2022	4	○	○注9 注10	/	○	Android 12
61		SCG15 Galaxy A53 5G	2022	5	○注2	○注9 注10	/	○	Android 12
62		SCG16 Galaxy Z Fold4	2022	9	○注8	○注9 注10	/	○	Android 13
63		SCG17 Galaxy Z Flip4	2022	9	○注8	○注9 注10	/	○	Android 12
64		SCG18 Galaxy A23 5G	2022	10	○注8	○注9 注10	/	○	Android 12
65		SCG19 Galaxy S23	2023	4	○注5 注8	○注9 注10	/	○	Android 13
66		SCG20 Galaxy S23 Ultra	2023	4	○注5 注8	○注9 注10	/	○	Android 13
67		SCG21 Galaxy A54 5G	2023	5	○注5 注8	○注9 注10	/	○	Android 13
68		SCG23 Galaxy Z Flip5	2023	9	○注5	○注9 注10	/	○	Android 13
69	SCV48 Galaxy A41	2020	7	○	○注9 注10	/	○	Android 11	
70	SCV49 Galaxy A21 シンプル	2021	9	○	○注9 注10	/	○	Android 11	
71	シャープ	SHG02 AQUOS zero5G basic DX	2020	9	○	○注9 注10	/	○	Android 11
72		SHG03 AQUOS sense5G	2021	2	○注2	○注9 注10	/	○	Android 11
73		SHG04 AQUOS zero6	2021	10	○注2	○注9 注10	/	○	Android 11
74		SHG05 AQUOS sense6	2021	11	○注2	○注9 注10	/	○	Android 11
75		SHG06 AQUOS wish	2022	1	○注2	○注9 注10	/	○	Android 11
76		SHG07 AQUOS sense6s	2022	4	○注2	○注9 注10	/	○	Android 11
77		SHG08 AQUOS wish2	2022	9	○注2	○注9 注10	/	○	Android 12
78		SHG09 BASIO active	2022	10	○注2 注8	○注9 注10	/	○	Android 12
79		SHG10 AQUOS sense7	2022	11	○注2	○注9 注10	/	○	Android 12
80	ソニー	SOG02 Xperia 5 II	2020	10	○注2	○注9	/	○	Android 11
81		SOG03 Xperia 1 III	2021	7	○	○注9	/	○	Android 11
82		SOG04 Xperia 10 III	2021	6	○注8	○注9	/	○注17	Android 11
83		SOG05 Xperia 5 III	2021	11	○	○注9	/	○	Android 11
84		SOG06 Xperia 1 IV	2022	6	○注2 注4	○注9	/	○	Android 12
85		SOG07 Xperia 10 IV	2022	7	○注2 注4	○注9	/	○注17	Android 12
86		SOG08 Xperia Ace III	2022	6	○注2 注4	○注9 注10	/	○	Android 12
87		SOG09 Xperia 5 IV	2022	10	○注2 注4 注8	○注9	/	○	Android 12
88		SOG10 Xperia 1 V	2023	6	○注2 注4	○注9	/	○	Android 13
89		SOG11 Xperia 10 V	2023	7	○注2 注4	○注9	/	○	Android 13
90		京セラ	KYF41 かんたんケータイ	2021	3	○注3	○注9 注10 注14 注15	/	/
91	KYF42 GRATINA		2021	8	○注3	○注9 注10 注14 注15	/	/	Android 10
92	KYF43 かんたんケータイ ライト		2021	11	/	/	/	/	/
93	KYG01 TORQUE 5G		2021	3	○注2 注3	○注9 注10	/	○	Android 11
94	KYV48 GRATINA		2020	9	○注2	○注9 注10	/	○	Android 11
95	KYY31 G'zOne TYPE-XX	2021	12	○注3	○注9 注10 注14 注15	/	/	Android 10	
96	富士通	FCG01 arrows We	2021	12	○注2 注7	○注9 注10 注11 注12	/	○	Android 11

注2 BLUETOOTH接続が正常に行えていない状態でも、携帯電話側のBluetooth接続状態がエラーと表示される場合があります。

注3 携帯電話をドライブモードに設定した場合、本機で着信が行えません。

注4 三者通話を開始するとハンズフリー通話が途切れる場合があります。携帯電話側を操作しハンドセット通話に切り替えてください。

注5 携帯電話側がドライブモードの場合、着信音が鳴らない場合があります。

注7 着信時の電話番号が国際電話番号(+81)で表示されます。

注8 ハンズフリー通話中に本機でダイヤル操作をした場合、本機のスピーカーからDTMF(トーン信号/ブッシュ音)が出力されません。

注9 曲サーチ、ランダム、リピートの各ボタンを押下しても動作しないことがあります(もしくは、ボタン自体が表示されません)。

注10 トラック番号、タイムコード、リストボタンのいずれかが正しく表示されないことがあります。

注11 BLUETOOTH Audioソース選択後に音楽ファイルの再生が自動的に開始されない場合があります。

注12 音楽ファイルを再生中に本機の電源をオフにした場合、携帯電話側で音楽ファイルの再生が継続する場合があります。

注14 曲名、アルバム名、アーティスト名が表示されません。

注15 音楽ファイルを再生中にハンズフリー通話を行った際、通話終了後に音楽ファイルの再生が自動的に再開されない場合があります。

注17 Android Autoが使用できない場合があります。本機の電源を一旦オフにし、携帯電話のUSBケーブルを外した状態で、本機の電源をオンにした後、USBケーブルを再接続してお試しください。

■対象機種一覧

○：対応、×：非対応、/：対象外

No.	事業者/メーカー	機種名	発売年月	9inch Display Audio				
				ハンズフリー	BLUETOOTH Audio	Apple CarPlay	Android Auto	OS Ver.
SoftBank								
1	Apple	iPhone 6s	2015 9	○注1	○注9	○	/	iOS 15.2.1
2		iPhone 6s Plus	2015 9	○注1	○注9	○	/	iOS 15.2.1
3		iPhone SE (第1世代)	2016 3	○注1	○注9	○	/	iOS 15.3
4		iPhone 7	2016 9	○注1	○注9	○	/	iOS 15.3
5		iPhone 7 Plus	2016 9	○注1	○注9	○	/	iOS 15.3
6		iPhone 8	2017 9	○注1	○注9	○	/	iOS 15.2.1
7		iPhone 8 Plus	2017 9	○注1	○注9	○	/	iOS 15.2.1
8		iPhone X	2017 11	○注1	○注9	○	/	iOS 15.3
9		iPhone XS	2018 9	○注1	○注9	○	/	iOS 15.3
10		iPhone XS Max	2018 9	○注1	○注9	○	/	iOS 15.3
11		iPhone XR	2018 10	○注1	○注9	○	/	iOS 15.3
12		iPhone 11	2019 9	○注1	○注9	○	/	iOS 15.3.1
13		iPhone 11 Pro	2019 9	○注1	○注9	○	/	iOS 15.3.1
14		iPhone 11 Pro Max	2019 9	○注1	○注9	○	/	iOS 15.3.1
15		iPhone SE (第2世代)	2020 5	○注1	○注9	○	/	iOS 15.3
16		iPhone 12	2020 10	○注1	○注9	○	/	iOS 15.2.1
17		iPhone 12 Pro	2020 10	○注1	○注9	○	/	iOS 15.3
18		iPhone 12 mini	2020 11	○注1	○注9	○	/	iOS 15.3.1
19		iPhone 12 Pro Max	2020 11	○注1	○注9	○	/	iOS 15.3.1
20		iPhone 13	2021 9	○注1	○注9	○	/	iOS 15.3
21		iPhone 13 mini	2021 9	○注1	○注9	○	/	iOS 15.2.1
22		iPhone 13 Pro	2021 9	○注1	○注9	○	/	iOS 15.3
23		iPhone 13 Pro Max	2021 9	○注1	○注9	○	/	iOS 15.3.1
24		iPhone SE (第3世代)	2022 3	○注1	○	○	/	iOS 15.5
25		iPhone 14	2022 9	○注1	○	○	/	iOS 16.1.2
26		iPhone 14 Pro	2022 9	○注1	○	○	/	iOS 16.1.2
27		iPhone 14 Pro Max	2022 9	○注1	○	○	/	iOS 16.1.2
28		iPhone 14 Plus	2022 10	○注1	○	○	/	iOS 16.1.2
29		iPhone 15	2023 9	○注1	○	○	/	iOS 17.2
30		iPhone 15 Pro	2023 9	○注1	○	○	/	iOS 17.2
31		iPhone 15 Pro Max	2023 9	○注1	○	○	/	iOS 17.2
32		iPhone 15 Plus	2023 9	○注1	○	○	/	iOS 17.2
33	BALMUDA	A101BM BALMUDA Phone	2021 11	○注2	○注9 注10	/	○	Android 11
34	Google	Google Pixel 4a	2020 8	○	○注9 注10	/	○	Android 12
35		Google Pixel 4a (5G)	2020 10	○注2	○注9 注10	/	○	Android 12
36		Google Pixel 5	2020 10	○	○注9 注10	/	○	Android 12
37		Google Pixel 5a (5G)	2021 8	○注2	○注9 注10	/	○	Android 12
38		Google Pixel 6	2021 10	○注5	○注9 注10	/	○	Android 12
39		Google Pixel 6 Pro	2021 10	○注5	○注9 注10	/	○	Android 12
40		Google Pixel 6a	2022 7	○注1 注2	○注9 注10	/	○	Android 13
41		Google Pixel 7	2022 10	○注1 注2 注7	○注9 注10	/	○	Android 13
42		Google Pixel 7a	2023 5	○注1 注2 注7	○注9 注10	/	○	Android 13
43		Google Pixel 7 Pro	2022 10	○注1 注2 注7	○注9 注10	/	○	Android 13
44		Google Pixel 8	2023 10	○注1 注2 注7	○注9 注10	/	○	Android 14
45		Google Pixel Fold	2023 7	○注1 注2 注7	○注9 注10	/	○	Android 13
46	OPPO	A001OP OPPO Reno3 5G	2020 7	○	○注9 注10 注13	/	○注18	Android 11
47	XIAOMI	A001XM Redmi Note 9T	2021 2	○	○注9 注10	/	○	Android 11
48		A101XM Redmi Note 10T	2022 4	○注8	○注9 注10 注13	/	○	Android 11
49		A201XM Xiaomi 12T Pro	2022 12	○注7	○注9 注10 注13	/	○	Android 12
50	ZTE	A001ZT Libero 3	2020 9	○	○注9 注10	/	○	Android 10
51	オウガ・ジャパン	A102OP OPPO A55s 5G	2021 11	○	○注9 注10	/	○	Android 11
52		A302OP OPPO Reno10 Pro 5G	2023 10	○	○注9 注10 注13	/	○	Android 13

注1 自動接続が行われない場合は、携帯電話側で本機を選択して再接続を行ってください。

注2 BLUETOOTH接続が正常に行えている状態でも、携帯電話側のBluetooth接続状態がエラーと表示される場合があります。

注5 携帯電話側がドライブモードの場合、着信音が鳴らない場合があります。

注7 着信時の電話番号が国際電話番号方式(+81)で表示されます。

注8 ハンズフリー通話中に本機でダイヤル操作をした場合、本機のスピーカーからDTMF(トーン信号/ブザー音)が出力されません。

注9 曲サーチ、ランダム、リピートの各ボタンを押下しても動作しないことがあります(もしくは、ボタン自体が表示されません)。

注10 トラック番号、タイムコード、リストボタンのいずれかが正しく表示されないことがあります。

注13 トラックダウン操作をした場合、一つ前の音楽ファイルが再生されます(再生中の音楽ファイルの先頭に戻りません)。

注18 携帯電話に表示される「USBの使用(目的)」において、「ファイルを転送/Android Auto」を選択すると、Android Autoが切断される場合があります。

再度、「USBの使用(目的)」が表示された場合は、設定項目を選択せずにお試しください。

■対象機種一覧

○：対応、×：非対応、／：対象外

No.	事業者/メーカー	機種名	発売年月	9inch Display Audio					
				ハンズフリー	BLUETOOTH Audio	Apple CarPlay	Android Auto	OS Ver.	
SoftBank									
53	シャープ	A001SH シンプルスマホ5	2020	9	○注8	○注9注10	/	○	Android 10
54		A002SH AQUOS zero5G basic	2020	10	○	○注9注10	/	○	Android 11
55		A004SH AQUOS sense5G	2021	2	○	○注9注10	/	○	Android 11
56		A101SH AQUOS R6	2021	6	○注2	○注9注10	/	○	Android 11
57		A102SH AQUOS zero6	2021	10	○注2	○注9注10	/	○	Android 11
58		A103SH AQUOS wish	2022	1	○注2	○注9注10	/	○	Android 11
59		A201SH シンプルスマホ6	2022	4	○注2	○注9注10	/	○	Android 12
60		A202SH AQUOS R7	2022	7	○注2注4注16	○注9注10	/	○	Android 12
61		A205SH AQUOS ケータイ4	2022	10	○注3注7	○注9注10	/	/	Android 10
62		A207SH かんたん携帯11	2022	11	○注3注7	○注9注10	/	/	Android 10
63		A208SH AQUOS sense7 plus	2022	10	○注2	○注9注10	/	○	Android 12
64		A301SH AQUOS R8 pro	2023	7	○注2注4注19	○注9注10	/	○	Android 13
65		A302SH-s AQUOS wish3	2023	10	○注1注2注19	○注9注10	/	○	Android 13
66		LP-01 Leitz Phone 1	2021	7	○注2	○注9注10	/	○	Android 11
67		LP-02 Leitz Phone 2	2022	11	○注2	○注9注10	/	○	Android 12
ソニー									
68		A002SO Xperia 5 II	2020	10	○注2注8	○注9	/	○	Android 11
69		A101SO Xperia 1 III	2021	7	○注2	○注9	/	○	Android 11
70		A103SO Xperia 5 III	2021	11	○	○注9	/	○	Android 12
71		A201SO Xperia 1 IV	2022	6	○注2	○注9	/	○	Android 12
72		A202SO Xperia 10 IV	2022	7	○注2注8	○注9	/	○注17	Android 12
73		A204SO Xperia 5 IV	2022	10	○注2	○注9	/	○	Android 12
74		A301SO Xperia 1 V Gaming Edition	2023	6	○注2注4	○注9	/	○	Android 13
75		A302SO Xperia 10 V	2023	7	○注2	○注9	/	○	Android 13
モトローラ									
76		razr 5G XT2071-4	2021	3	○注2	○注9注10	/	○	Android 11
京セラ									
77		NPA202KC DIGNO ケータイ4	2022	9	○注3	○注9注10注14注15	/	/	Android 10
富士通									
78		A101FC arrows We	2021	12	○注2	○注9注10	/	○	Android 11

注2 BLUETOOTH接続が正常に行えている状態でも、携帯電話側のBluetooth接続状態がエラーと表示される場合があります。

注3 携帯電話をドライブモードに設定した場合、本機で着信が行えません。

注4 三者通話を開始するとハンズフリー通話が途切れる場合があります。携帯電話側を操作しハンドセット通話に切り替えてください。

注7 着信時の電話番号が国際電話番号(+81)で表示されます。

注8 ハンズフリー通話中に本機でダイヤル操作をした場合、本機のスピーカーからDTMF(トーン信号/ブッシュ音)が出力されません。

注9 曲サーチ、ランダム、リピートの各ボタンを押下しても動作しないことがあります(もしくは、ボタン自体が表示されません)。

注10 トラック番号、タイムコード、リストボタンのいずれかが正しく表示されないことがあります。

注14 曲名、アルバム名、アーティスト名が表示されません。

注15 音楽ファイルを再生中にハンズフリー通話を行った際、通話終了後に音楽ファイルの再生が自動的に再開されない場合があります。

注16 ハンズフリー通話中に通話品質が低下する場合があります。携帯電話側を操作しハンドセット通話に切り替えてお試しください。

注17 Android Autoが使用できない場合があります。本機の電源を一旦オフにし、携帯電話のUSBケーブルを外した状態で、本機の電源をオンにした後、USBケーブルを再接続してお試しください。

注19 本機を操作して発信できない場合、携帯電話側を操作し、再度発信をお試しください。